

Pagrindinės kontrolinės lemputės



Kuro rezervo lemputė



Kontrolinė ABS lemputė

Užsidega pasukus užvedimo raktelį į poziciją M ir turi užgesti apytiksliai po 2 sekundžių. Jei neužgęsta, vadinasi, yra ABS sistemos gedimas. Galima drąsiai tęsti kelionę, nes stabdžiai veiks normaliai, tik neveiks ABS sistema.



Stabdžių trinkelų susidėvėjimo lemputė

Jei nuspaudus stabdžių pedalą ji užsidega – būtina patikrinti stabdžių trinkeles.



Stovėjimo stabdžio lemputė

Šviečianti ši lemputė rodo, kad įjungtas arba ne visiškai išjungtas stovėjimo stabdys. Važiuojant neišjungus stovėjimo stabdžio greičiau dyla stabdžių trinkelės ir didėja kuro sąnaudos.



Lemputė, įspėjanti apie aukštą aušinimo skysčio temperatūrą

Jei užsidega važiuojant automobiliu – būtina sustoti, išjungti variklį ir palaukti, kol variklis atvės. Tada patikrinti aušinimo skysčio lygį.



Akumulatoriaus iškrovimo lemputė

Užsidega pasukus užvedimo raktelį ir iš karto užgęsta užvedus variklį. Kai mažos apsukos, ši lemputė gali užsidegti, šiek tiek pakilus variklio apsukoms – užgesti. Tai pirmieji simptomai, rodantys, kad negerai įkraunamas akumulatorius.



Variklio alyvos slėgio lemputė

Užsidega pasukus užvedimo raktelį ir iš karto užgęsta pradėjus dirbti varikliui. Jei užsidega staigiai stabdant ar darant staigų posūkį – patikrinkite tepalo lygį.



Pakaitinimo žvakių lemputė

Skirta tik dyzelinu varomiems automobiliams.



Perdegusi išorinio apšvietimo lemputė



Per žemas skysčio lygis stabdžių sistemoje
Įjungtas stovėjimo stabdis (kai kuriuose automobilių modeliuose)